



. . . bringt frische Farbe
und neuen Glanz

ROTWEISS Schleif- und Poliersystem

Top-Glanz Anti-Hologramm-Politur, Lackreiniger, Polierpaste, Schleif- und Polierpaste, Schleifpaste Rubin
Geeignet u. a. für Lacke, Acryl, Metalle, GFK, Gelcoat und Kunststoffe

Charakteristik:

Die **ROTWEISS** Schleif- und Polierpasten werden bei mehr oder weniger stark verschmutzten, verwitterten bzw. verkratzten Oberflächen eingesetzt. Ebenso zur Entfernung von Spritzstaub und Lackläufern. Die Pasten unterscheiden sich im wesentlichen in ihrer Schleifstärke.

Für eine effiziente Verarbeitung sind die **ROTWEISS** Polierschwämme zu verwenden.



Polierschwammempfehlung zu den entsprechenden Produkten

Für eine perfekte glatte und hologrammfreie Oberfläche empfehlen wir die **ROTWEISS** Top-Glanz Anti-Hologramm-Politur zu verwenden.

Eine optimal vorbereitete (polierte) Oberfläche ist im Interesse der Langzeitwirkung unbedingt mit **ROTWEISS** Lackkonservierer oder **ROTWEISS** Hochglanzpolitur zu versiegeln.

Anwendungshinweise:

Schleif- und Polierpasten:

Verwenden Sie wenig Material und verarbeiten Sie dieses vollständig. Lassen Sie die Pasten nicht antrocknen, da die getrockneten Schleifpartikel wie "Schleifpapier" wirken können. Achten Sie beim Polieren vor allem auf die Kanten, da dort der Lack in der Regel am dünnsten ist.

Bei größeren Flächen ist der Einsatz einer Poliermaschine (+ **ROTWEISS** Polierschwamm) sinnvoll.

Bewegungsablauf: Von OBEN nach UNTEN und von LINKS nach RECHTS.

Arbeiten Sie mit nachlassendem Druck. Dadurch wird überschüssiges Material wieder in den Schwamm aufgenommen und erleichtert so das Abpolieren.

Wenn Sie die Paste von Hand verarbeiten, sollten Sie darauf achten das Material mit kräftigen, kreisförmigen Bewegungen zu verarbeiten und zum Auspolieren einen sauberen Schwamm (**ROTWEISS Handpolierschwamm**) zu verwenden. So werden Schleier und Schlierenbildung schon im Ansatz verhindert. Poliermittel sparsam verwenden und auch hier zum Abpolieren mit nachlassendem Druck arbeiten. Kleine Poliermittelreste können mit einem feuchten Mikrofaser Tuch entfernt werden.



**. . . bringt frische Farbe
und neuen Glanz**

Lackkonservierer (silikonhaltig) / Hochglanzpolitur (silikonfrei):

Die Produkte werden von Hand (mit ROTWEISS Handpolierschwamm) dünn aufgetragen und nach dem Ablüften mit einem sauberen weichen Tuch (ROTWEISS Mikrofaser Tuch fein) abgetragen.

Speziell die Hochglanzpolitur sollte hauchdünn aufgetragen werden, da sich diese sonst schwerer abpolieren lässt. Hier empfiehlt es sich die Politur mit dem nebelfeuchten, feinen Mikrofaser Tuch abzutragen.

Anmerkung:

Vor Beginn der Polierarbeiten sollten Sie die zu polierende Fläche gründlich reinigen (z. B. **ROTWEISS** Aktiv-Schaum od. **ROTWEISS** Intensivreiniger), da Schmutzpartikel beim Polieren die Oberfläche verkratzen können.

Nehmen Sie die zu polierende Oberfläche genau in Augenschein. Sind Sie sich nicht sicher, fragen Sie einen Fachmann, ob die Oberfläche noch polierbar ist.

Wenn die Kratzer zu tief sind, lassen Sie sich nicht mehr auspolieren, ohne Gefahr zu laufen den Lack durchzupolieren. Bei einer Lackierung mit zusätzlicher Klarlackschicht besteht die Gefahr, dass der Kratzer durch den Klarlack geht und beim Auspolieren ein Schatten entsteht (Klarlack durchpoliert!).

Da die **ROTWEISS** Schleifpaste Rubin eine sehr starke Schleifwirkung hat empfiehlt sich immer zuerst zu versuchen die Kratzer mit der **ROTWEISS** Polierpaste zu entfernen. Durch die **ROTWEISS** Schleifpaste Rubin können feine Kratzer zurück bleiben. Diese können mit der **ROTWEISS** Polierpaste bzw. **ROTWEISS** Schleif- und Polierpaste auspoliert werden. (Vorsicht Gefahr des Durchpolierens!!)

Bearbeiten Sie immer kleine Flächen.

Nicht in praller Sonne und auf heißen Lacken, sowie bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit anwenden. Haben Sie zuviel Material aufgetragen oder ist die Paste / Politur etwas angetrocknet, so sprühen Sie etwas Wasser darauf um die Paste / Politur wieder zu lösen. Sie können aber auch alles mit einem feuchten Tuch abwaschen.

Eventuell entstandene Schlieren oder Staub mit nebelfeuchtem Mikrofaser Tuch abwischen.

Bei sehr empfindlichen Lacken, wie z. B. schwarz sollten Sie bei der Auswahl des Poliertuches sehr darauf achten, dass dieses extrem weich und sauber ist, weil bereits das falsche Tuch feine Kratzer hinterlassen kann.

Hier empfiehlt sich besonders die Verwendung der **ROTWEISS** Top-Glanz Anti-Hologramm-Politur in Verbindung mit dem schwarzen Polierschwamm.

Vorsichtsmaßnahmen:

Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift und aufgrund von Versuchen erfolgt nach besten Wissen, gilt jedoch nur als Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Mit Erscheinen eines neuen „technischen Merkblatts“ verliert das vorherige seine Gültigkeit.

Weitere Infos zu Produkten, Anwendungsgebieten und Pflegetipps finden Sie unter: www.rotweiss.com